

株式会社 山善 家庭機器営業本部
〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、
ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談が
できない場合は、「お客様相談窓口」にご相談ください。
お客様相談窓口 TEL 026-242-3516
受付時間10:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善 及びその関係会社は、お客様の個人情報や
ご相談内容を、ご相談への対応や修理その確認などのため
に利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報
を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理
由がある場合を除き、第三者には提供しません。

2011. 06



充電式強力LEDサーチライト PSL-37

このたびは、弊社の商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、その後は大切に保管してください。

取扱説明書



仕様

充電入力	AC100V 50/60Hz
バッテリー	小形シール鉛蓄電池 6V 4Ah
充電方式	ACアダプター/DC9V 300mA DCアダプター/DC12V
充電時間	ACアダプター 約10時間 DCアダプター(車) 約8時間※
連続使用時間	約8時間※
保護装置	オーバー放電保護装置
本体材質	本体カバー(赤)・レンズカバー・ハンドル・スタンド: ABS樹脂 レンズ: ガラス
本体寸法	W240mm×D160mm×H180mm
本体質量	約1.42kg

※DCアダプター(車)の充電時間は車のバッテリーの残量により変動いたします。ご了承ください。
※連続使用時間は、100%フル充電の場合の値です。バッテリーの使用頻度によって、放電時間も変動いたしますので
ご了承ください。
製品は改良等のため、予告無く外観・仕様等を変更することがあります。
この製品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全に使用するために

- 使用前に「安全に使用するために」を全て良くお読みの上、指示に従い正しく使用してください。
- ここに示す注意事項には【警告】【注意】があります。
- 注意に記載されている内容でも状況によっては重大な結果に結びつく危険性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってご使用ください。
- お読みになった後は、必ずお使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに人が死亡もしくは重傷を負う危険性が想定される内容


光源にはLEDを搭載しています。目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射はおやめください。

- ◎ランプや器具に布や紙などの可燃物を覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。
- ◎必ず専用のACアダプター/DCアダプターで充電してください。
- ◎AC/DCアダプターのプラグにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。
- ◎高温になる所(夏期の自動車内など40度以上になる場所)で充電や放置をしないでください。
- ◎AC/DCアダプター・本体は濡らさないでください。
- ◎ご使用時はAC/DCアダプターを外してご使用ください。※アダプターをはずさないで点灯いたします。
- ◎故障の原因となりますので、改造・分解はしないでください。
- ◎充電時間を過ぎましたら、専用AC/DCアダプターをコンセント・シガーソケットから抜いてください。けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- ◎火気のそばでは使用しないでください。

⚠ 注意 人が傷害を負う危険性が想定される内容、もしくは物的損害が想定される内容


- ◎ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。また本製品でものを叩いたり、投げたりしないでください。
- ◎本体の汚れをとる場合は、本体が冷えていることを確認し、かたく絞った布で汚れをふき取ってください。このときAC/DCアダプターは抜いてください。
- ◎保管の際は、スイッチを切り、お子様の手の届かない涼しい場所に保管してください。
- ◎LEDは交換できません。
- ◎ご使用中は、レンズ周辺の温度が上がりますので、ご注意ください。
- ◎防雨タイプではありませんので、水に濡れないようにご注意ください。

セット内容/各部名称




使用方法

ハンドルの切替方法 ●ハンドルを回せば2通りの使い方ができます。



スタンドのご使用方法

○スタンドの角度を調節して使用できます。



点灯方法

⚠ 注意

光源にはLEDを搭載しています。目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射はおやめください。

- ライト 入/切ボタンを押すとLEDライトが点灯します。
- ※点灯中は、AC/DCアダプターを抜いてください。アダプターを外さないで点灯いたします。

充電方法

⚠ 注意

- 充電完了をお知らせする機能はついておりませんので、充電時間を過ぎましたらプラグを本体から抜き、アダプターをコンセント/シガーソケットから抜いてください。
- 製品のバッテリーは工場出荷時に充電済です。そのままご使用になれますが、バッテリーが放電していることもありますので、初めてご使用になるときは、満充電にしてからご使用ください。
- 自動車から充電する場合は、車のエンジンを始動させておいてください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 24V車は使用できません。

○プラグをアダプター端子に差し込み、専用アダプターをコンセントに差し込んでください。(DCアダプターは車での充電用です。)

※充電中はスイッチを 切 にしてください。

充電時間の目安は ACアダプター 約10～12時間

DCアダプター 約 8～10時間です。

※本製品はオーバー放電保護装置が内蔵されていますので、過放電を抑えることができますが、3ヶ月に1度は満充電をして保管しておくことをお勧めします。

